

# MEGAPROOF® N

## CHẤT CHỐNG THẤM

### HÓA CHẤT BẢO VỆ

# MEGA

**MEGAPROOF N** là một dung dịch hóa chất chống thấm cao cấp. MEGAPROOF N ngăn chặn sự phá hoại do thấm nước, hơi ẩm, rạn nứt, sự xuống cấp do ảnh hưởng của hóa chất, rêu mốc, xử đóng bụi chống chất.

MEGAPROOF N là hóa chất tuyệt đối triệt tiêu sự mao dẫn của đá thiên nhiên, bề mặt vật liệu, khe hở tránh sự phá hoại của nước và muối, làm bề mặt trong nhà và ngoài trời trở nên dễ chùi rửa đồng thời giữ vẻ đẹp lâu hơn.

#### Ứng dụng

MEGAPROOF N có thể dùng để xử lý nhiều loại kết cấu bê tông khác nhau bao gồm tường, bể chứa nước, xa lộ, đường cao tốc, đường nội bộ, nền kho, mái nhà, sàn tàu, chậu trồng cây, cầu, bục ngói, đường hầm, đê biển, sàn cầu tàu, tháp, hầm silo, bãi đậu xe, hồ bơi, bê tông tấm đúc sẵn, v.v...

#### Ưu điểm:

- 1) Luôn thử sản phẩm trên bề mặt nhỏ trước và xem xét kết quả sau 24 giờ để có cách sử dụng chắc chắn.
- 2) Trước nhất bề mặt phải được làm sạch hết các chất bẩn như dầu, mỡ, bụi và thật sự khô ráo.
- 3) MEGAPROOF N được pha chế sẵn, dễ sử dụng, phải khuấy đều trước khi dùng.
- 4) Đối với bề mặt rộng, khi sử dụng các loại dụng cụ phun, lăn, cọ quét bề mặt phải được thấm ướt MEGAPROOF ít nhất 3 giây.
- 5) Muốn sơn nhiều lớp phải sơn ngay khi lớp trước còn ướt.
- 6) Sau khi sơn, chờ 10 phút để cho hóa chất hoàn toàn thấm thấu sau đó làm bóng lại bề mặt bằng giẻ lau sạch để làm sạch những phần hóa chất còn thừa.
- 7) Đối với những bề mặt cấu trúc rỗ, cần phải quét lại nhiều lần cho đến khi hoàn toàn bão hòa.

8) Chùi rửa sạch dụng cụ bằng nước.

9) MEGAPROOF có thể làm tăng độ đậm hoặc nhạt màu một số vật liệu.

Đối với mặt phẳng đứng: sơn phần cao trước sau đó sơn dần đến phần thấp hơn. Sơn 2 lớp, lớp thứ 2 phải sơn ngay khi lớp trước chưa khô.

Đối với mặt phẳng ngang, sơn 2 lớp, lớp thứ 2 sơn ngay khi lớp trước chưa khô, không để sót vị trí chưa được sơn.

Không nên sơn quá nhiều sẽ tạo sự kết dính trên bề mặt được sơn.

#### Chú ý:

- 1- Không được uống.
- 2- Sơn khi nhiệt độ ngoài trời từ 5-35 °C
- 3- Tránh tác động lên bề mặt trong 6 giờ sau khi sơn.
- 4- Che chắn các khu vực chung quanh khi sơn bằng cách phun.
- 5- Giữ cách xa Nước, thực vật, đất.
- 6- Tránh sử dụng trong điều kiện gió nhiều.
- 7- Rửa tay sạch sau khi sử dụng.

#### Thời hạn sử dụng:

Khi bình chứa còn nguyên niêm phong thì MEGAPROOF N có thể để được ít nhất 12 tháng.

#### Số liệu kỹ thuật:

Loại sản phẩm	Polyme dạng nhũ tương
Màu sắc	trắng đục
Độ pH	7-9
Khối lượng riêng	1.005-1.025
Điều kiện bảo quản	0°C – 40°C
Bao bì	Bình thép 200 lít Bồn PE 1000

Thông tin cung cấp trên dựa vào đặc tính của sản phẩm và kinh nghiệm của nhà sản xuất. Kết quả có thể khác nhau tùy thuộc vào cách thức sử dụng. Những nơi việc sử dụng sản phẩm không theo đúng các thông tin trên khách hàng cần phải yêu cầu cung cấp những hướng dẫn cụ thể hoặc làm các mẫu thử nghiệm trước khi sử dụng sản phẩm. Những thông tin của tài liệu này không liên quan đến việc bảo hành sử dụng sản phẩm. Những qui định trong điều kiện khi bán hàng của chúng tôi sẽ là những thông tin chính thức trên các thông tin của tài liệu này. Khách hàng và người dùng cần yêu cầu được cung cấp những thông tin mới nhất của tài liệu này.



**SWC BROTHER CO., LTD.**

70/1 Moo 6, Soi Suksawad 76, Bangjak, Prapradang, Samuthprakarn 10130 Thailand  
Tel: (662) 428-2894 Fax: (662) 428-7024